
Información del producto — utilice instrucciones específicas del proyecto.

Versión 1.1 · Preparado 2026-11-02 · es-419

Cómo funciona

AquaBox: almacenamiento modular subterráneo de agua

AquaBox es un tanque ensamblado con elementos poliméricos moldeados por inyección para captar y almacenar agua bajo tierra. Puede conectarse a tratamiento o bombeo cuando se especifiquen.



Un tanque ensamblado con interfaces para equipos

El catálogo ilustra sectores, paredes laterales, tapas y cuellos de acceso, con disposiciones horizontales y verticales. Las entradas y salidas conectan el tanque al sistema. Los soportes internos pueden recibir los equipos seleccionados.

Entrada	Almacenamiento	Uso o descarga regulada

Esquema funcional conceptual; no es un plano de construcción.

Información del producto — utilice instrucciones específicas del proyecto.

Versión 1.1 · Preparado 2026-11-02 · es-419

Información técnica

Posible alcance del suministro

El catálogo describe sectores, tapas, paredes, cuellos de acceso y unidades de conexión. Soportes, tabiques, escaleras, tratamiento y bombeo dependen de la disposición. La cotización debe distinguir elementos incluidos, opcionales o de terceros.

Uso del agua y límites

Seleccione materiales y equipos según el agua y su uso. El uso potable requiere evidencias aplicables a la configuración completa y requisitos locales; este resumen no lo acredita. Cargas, enterramiento, estanqueidad y vida útil requieren evidencias de la configuración.

Información técnica

Ejemplos del catálogo de origen; confirme la configuración antes del diseño o la compra.

Volumen del catálogo (m³)	Longitud del cuerpo (m)	Masa del tanque vacío (kg)
20	5	1180
40	10	2180
60	16	3180
80	21	4180
90	23	4680
120	31	6180

Información del producto — utilice instrucciones específicas del proyecto.

Versión 1.1 · Preparado 2026-11-02 · es-419

Instalación y mantenimiento

Instalación y mantenimiento

Coordine base, nivel freático, flotación, conexiones y acceso con los diseñadores. El catálogo ilustra anclaje y soportes internos, sin sustituir las instrucciones del proyecto. Mantenga accesos de inspección y acuerde limpieza y mantenimiento según agua y equipos.

Montaje y uniones

Los anillos se montan con elementos modulares de medio anillo y se unen mediante conexiones atornilladas. La fuente describe junta o sellador en las uniones y anclaje a una base preparada. Estas interfaces deben seguir la configuración elegida y los documentos del proyecto; el resumen no define una cimentación ni una profundidad de instalación universales.

Preguntas frecuentes

¿Incluye tratamiento o bomba?

Solo si figuran expresamente en la cotización. Almacenamiento, tratamiento y bombeo tienen funciones e interfaces distintas.

¿Puede AquaBox almacenar agua potable?

El nombre y este dossier no acreditan potabilidad. Confirme materiales, configuración completa, calidad del agua y requisitos locales antes de especificar ese uso.

¿Qué incluye el tanque?

La configuración y la cotización definen elementos, conexiones, accesos y equipos internos. Solicite un alcance detallado con exclusiones.

¿Puedo consultar antes de terminar los cálculos?

Sí. Envíe ubicación, uso y planos o volumen disponibles; identifique los valores desconocidos.

Información del producto — utilice instrucciones específicas del proyecto.

Versión 1.1 · Preparado 2026-11-02 · es-419

Cuestionario del proyecto

Estos dossiers describen construcción, funciones, interfaces y datos de referencia. No son certificados ni instrucciones de instalación aprobadas.

Datos opcionales del proyecto

Ubicación y etapa del proyecto

Origen del agua y uso previsto

Volumen (m³), caudal (m³/h) y niveles conocidos

Suelo, nivel freático, cargas y accesos conocidos

Alcance requerido; deje en blanco valores desconocidos

Información técnica

AB-CAT · AQUATEX-AquaBox-catalogue-EN.pdf
SHA-256: 8496139adec4e87c1bf447cf06299ac9951ab35f734f1ef9a05561f3b6d59bec

AB-ONE · AQUATEX-AquaBox-one-pager-EN.pdf
SHA-256: c18e2b5f39c948ad066cac67f94521cadcdf6e13842a99dda00bd30146977b63

AB-WEB · Fuente técnica conservada por AQUATEX
SHA-256: 15ae0a7e255a231718fe60e4628615bffd65f4437bb33c2e1a0c709dcd2c2c3c

AB-SPEC · Fuente técnica conservada por AQUATEX
SHA-256: 6e1426de50722127a0ea5b42d2a8f0afd1a27053681586c8eee6db53f32fd301

Solicitar cotización
