
Informations produit — utiliser les instructions propres au projet.

Version 1.1 · Préparé le 2026-11-02 · fr

Principe de fonctionnement

AquaBox : stockage modulaire souterrain de l’eau

AquaBox est un réservoir constitué d’éléments polymères moulés par injection pour collecter et stocker l’eau sous terre. Il peut être raccordé à un traitement ou à un pompage lorsque ceux-ci sont spécifiés.



Un réservoir assemblé avec interfaces d’équipement

Le catalogue illustre secteurs, parois latérales, couvercles et rehausses d’accès, en dispositions horizontale et verticale. Les entrées et sorties raccordent le réservoir au réseau. Des supports internes peuvent recevoir les équipements retenus pour le projet.

Apports	Stockage	Usage ou rejet régulé

Schéma fonctionnel indicatif ; ce n’est pas un plan d’exécution.

Informations produit — utiliser les instructions propres au projet.

Version 1.1 · Préparé le 2026-11-02 · fr

Informations techniques

Contenu possible de la fourniture

Le catalogue décrit secteurs, couvercles, parois, rehausses et raccordements. Supports, cloisons, échelles, traitement et pompage dépendent de la disposition retenue. Le devis doit distinguer les éléments inclus, optionnels et fournis par des tiers.

Usage de l’eau et limites

Choisissez matériaux et équipements selon l’eau et son usage. L’eau potable exige des justificatifs applicables à la configuration complète et les exigences locales ; cette présentation ne les établit pas. Charges, enfouissement, étanchéité et durée de vie nécessitent des preuves propres à la configuration.

Informations techniques

Exemples du catalogue source ; confirmer la configuration avant conception ou achat.

Volume du catalogue (m³)	Longueur du corps (m)	Masse du réservoir vide (kg)
20	5	1180
40	10	2180
60	16	3180
80	21	4180
90	23	4680
120	31	6180

> Informations produit — utiliser les instructions propres au projet.

Version 1.1 · Préparé le 2026-11-02 · fr

Installation et entretien

Installation et entretien

Coordonnez assise, nappe, soulèvement, raccordements et accès avec les concepteurs. Le catalogue illustre ancrage et supports internes, sans remplacer les instructions de pose du projet. Préservez les accès et définissez nettoyage et entretien selon l'eau et les équipements.

Assemblage et joints

Les anneaux sont assemblés à partir de demi-anneaux modulaires puis reliés par boulonnage. La source décrit un joint ou un mastic aux assemblages et un ancrage sur une base préparée. Ces interfaces suivent la configuration choisie et les documents du projet ; cet aperçu ne définit ni fondation universelle ni profondeur de pose.

Questions fréquentes

Le traitement ou la pompe sont-ils inclus ?

Uniquement s'ils figurent explicitement au devis. Stockage, traitement et pompage ont des fonctions et interfaces distinctes.

AquaBox peut-il stocker de l'eau potable ?

Le nom du produit et ce dossier ne prouvent pas la potabilité. Vérifiez matériaux, configuration complète, qualité de l'eau et exigences locales avant cet usage.

Que comprend la fourniture ?

Configuration et devis définissent éléments du réservoir, raccordements, accès et équipements internes. Demandez un périmètre détaillé et ses exclusions.

Peut-on demander un devis avant la fin des calculs ?

Oui. Transmettez lieu, usage et plans ou volumes disponibles ; indiquez les valeurs inconnues.

> Informations produit — utiliser les instructions propres au projet.

Version 1.1 · Préparé le 2026-11-02 · fr

Questionnaire de projet

Ces dossiers présentent la construction, les fonctions, les interfaces et les données de référence. Ce ne sont ni des certificats ni des instructions de pose approuvées.

Informations facultatives sur le projet

Lieu et phase du projet

Origine de l’eau et usage prévu

Volume (m³), débit (m³/h) et niveaux connus

Sol, nappe, charges et accès connus

Périmètre souhaité ; laisser les valeurs inconnues vides

Informations techniques

AB-CAT · AQUATEX-AquaBox-catalogue-EN.pdf
SHA-256: 8496139adec4e87c1bf447cf06299ac9951ab35f734f1ef9a05561f3b6d59bec

AB-ONE · AQUATEX-AquaBox-one-pager-EN.pdf
SHA-256: c18e2b5f39c948ad066cac67f94521cadcdf6e13842a99dda00bd30146977b63

AB-WEB · Source technique conservée par AQUATEX
SHA-256: 15ae0a7e255a231718fe60e4628615bffd65f4437bb33c2e1a0c709dcd2c2c3c

AB-SPEC · Source technique conservée par AQUATEX
SHA-256: 6e1426de50722127a0ea5b42d2a8f0afd1a27053681586c8eee6db53f32fd301

Demander un devis
